

2.6 Einschränkungen

Exportiert am 30/10/2024

Inhaltsverzeichnis

1	BLAXTAIR - CHECKLISTE EINSCHRÄNKUNGEN.....	3
1.1	BEKANNTE EINSCHRÄNKUNGEN.....	3

1 BLAXTAIR - CHECKLISTE EINSCHRÄNKUNGEN



1.1 BEKANNTE EINSCHRÄNKUNGEN

Dieses Kapitel beschreibt die bekannten Einschränkungen der Checkliste.

- Dashboard ist nur in Englisch und Spanisch verfügbar - jedoch können Fragen in jeder beliebigen Sprache geschrieben werden
- Die Sprache des Smart-Displays ist mit der Betriebssoftware-Einstellung verknüpft (standardmäßig Englisch) und kann daher nicht vom Benutzer geändert werden
- Dashboard und Smart Display werden nur dann miteinander verbunden, wenn
 - Der Speicher des Smart-Displays ist leer (erste Verwendung oder nach einer "Reset to factory" Aktion im Wartungsmodus)
 - Checkliste wird gesendet
 - gültiger Pincode, der vom Fahrer eingegeben wurde
 - Anwendungsabsturz (nicht nominal)
=> bedeutet dies, dass eine Änderung im Dashboard (z. B. Planänderungen) außerhalb der oben genannten Bedingungen nicht berücksichtigt wird

- Wenn Checkliste und PIN-Code an einem Fahrzeug aktiviert sind, wird der PIN-Code bei jedem KEY OFF/ KEY ON angefordert, nicht nur wenn die Checkliste ausgefüllt werden muss - dies dient als Zugriffskontrolle.
- Die Helligkeit des Smart-Displays ist auf dem maximalen Wert und kann nicht geändert werden
- wenn die Option von BXTO aktiv ist, dauert es 10 Sekunden nach dem Drücken der Taste ON, bis die Überblendung von der Checkliste auf die Kamera-Seite von BXTO erfolgt.
- Wenn die Taste AUS/ EIN während der Wartungsseite ausgeführt wird, öffnet sich das System erneut auf der Wartungsseite
 - wenn die Steuerung der diskreten Ausgabe auf hoher Ebene aktiviert wurde, bleibt sie nach dem Key OFF/ON
=> Es ist obligatorisch, den Wartungsmodus zu verlassen, nachdem der erforderliche Vorgang ausgeführt wurde
- Die Einstellung für den Mindesttimer zum Ausfüllen der Checkliste erfolgt in Minuten. Es ist also nicht möglich, sie auf 30s einzustellen.
- Rechtliche Bedingungen sind leer

