Blaxtair

3ΓVXX15°

04/07/2024

2.3 Configuración

Exportado el 30/10/2024

Tabla de contenidos

1 CONF	FIGURACIÓN DE LA CHECKLIST BLAXTAIR	. 3	
1.1	Definiciones	.3	
1.2 Pasos de configuración4			

1 CONFIGURACIÓN DE LA CHECKLIST BLAXTAIR



1.1 Definiciones

2.2 Instalación

La checklist de Blaxtair se puede instalar de las siguientes formas:

- **De forma independiente**: Pantalla inteligente IA con su base instalada en el vehículo. La pantalla inteligente es táctil y permite responder las preguntas.
- Integrada en BXTO: La pantalla de BXTO es reemplazada por la pantalla inteligente IA de la *checklist*.
 Después de completar la *checklist*, la pantalla inteligente se cambia a la vista en vivo de detección de BXT Origin. La *checklist* puede instalarse en un BXTO existente. Puede ser necesaria una actualización de software. La *checklist* de Blaxtair necesita una alimentación de 12-32VDC.

1.2 Pasos de configuración

La *checklist* de Blaxtair requiere acciones en la pantalla inteligente y en el panel de control de la *checklist* para ser funcional. Este párrafo presenta los pasos de configuración necesarios en el panel de control de la *checklist*.

https://connect.blaxtair.com/
ł

Paso	Descripción	Obligatorio o Opcional	A realizar por	Comentario
1	Creación de la compañía/primera creación del administrador de la compañía	Obligatorio	Administrador de la aplicación o de la compañía + validación del administrador de la aplicación	Da acceso al panel de control
2	Creación del primer conductor	Obligatorio	Administrador de la aplicació Administrador de la aplicación o de la compañía n o de la compañía	Para tener al menos un utilizador autorizado para completar la <i>checklist</i>
3	Creación de un segmento	Opcional pero recomendado	Administrador de la aplicación o de la compañía	Para ordenar las preguntas en la <i>checklist</i>
4	Creación de las preguntas	Obligatorio (a no ser que se usen plantillas de preguntas)	Administrador de la aplicación o de la compañía	Preguntas para el conductor
5	Creación de la <i>checklist</i>	Obligatorio (a no ser que se use una plantilla de <i>checklist</i>)	Administrador de la aplicación o de la compañía	
6	Creación del primer tipo de vehículo	Obligatorio	Administrador de la aplicación o de la compañía	Un tipo de checklist se vincula a un tipo de vehículo
7	Creación de la primera planificación	Opcional	Administrador de la aplicación o de la compañía	Días/horas a las que la <i>checklist</i> debe ser completada por el conductor
8	Creación del primer tipo de vehículo	Obligatorio	Administrador de la aplicación o de la compañía	Un vehículo está asociado a un tipo de vehículo

Los pasos están detallados en los párrafos siguientes:



A Figura 4: crear el primer usuario	 Paso 2 - Creación del primer conductor [ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA o de la APLICACIÓN] hace clic en la sección izquierda "Usuarios" y luego en "Crear usuario" arriba a la derecha para añadir una cuenta de [CONDUCTOR]. Vea la figura 4. Los campos obligatorios están indicados con un *. Los campos obligatorios dependen del rol seleccionado. El "Nombre de usuario (ID)" es opcional. Solo se verá en la sección "usuarios" del panel de control. No se verá en la pantalla inteligente. "Número de teléfono" / "Correo electrónico": si el rol "Conductor" es seleccionado, estos campos no son obligatorios. Si se completan, entonces el código pin del conductor puede ser enviado al conductor al apretar el icono de mensaje de texto o el icono de correo. El conductor debe ser guardado y aprobado para que se le pueda mandar un código pin.
	 "Rol": Administrador de la aplicación (disponible solo si se conecta como administrador de la aplicación Arcure) Administrador de empresa: debe ser usado por un administrador de empresa que administra <i>Checklist</i> y panel de control Administrador de empresa (<i>checklist</i>): debe ser usado por un administrador de empresa (<i>checklist</i>): Administrador de empresa (<i>checklist</i>): debe ser usado por un administrador de empresa que administra solo <i>Checklist</i> Administrador de empresa (panel de control): debe ser usado por un administrador de empresa que administra solo el panel de control Instalador: instalador de pantalla inteligentes en el vehículo – NO UTILIZAR POR AHORA Conductor: usuarios de la <i>checklist</i> en vehículos – sin acceso al panel de control Las siguientes funcionalidades están disponibles solo para un ADMINISTRADOR DE LAAPLICACIÓN ARCURE "Estado" – disponible solo para un Administrador de la Aplicación Arcure Por aprobar: se utiliza para dejar la aprobación puede realizarse directamente en la página de "usuarios". Aprobado: se utiliza para obtener la aprobación inmediata del usuario; esto enviraí automáticamente un correo electrónico de invitación si el rol otorga acceso web (todos los roles excepto conductor). Bloqueado: se utiliza para revocar cualquier acceso al usuario. "Empresa" está disponible solo si se conecta como administrador de la Aplicación Arcure. De lo contrario, la empresa es automáticamente la del administrador de la compañía creando el usuario





Under the days and hours of waiting the busyless the winder than the winder that the the winder that the winder the winder that the winder that the winder that the winder the winder the winder the winder that the winder	 Paso 7 – Gestión de la planifación (OPCIONAL) La planificación es opcional. Si no se utiliza, la <i>checklist</i> deberá completarse 8 horas después de la última <i>checklist</i> exitosa completada + el siguiente apagado por llave / encendido por llave. Si se utiliza la planificación, la checklist deberá completarse en el apagado por llave / encendido por llave siguiente al día/hora especificado en la planificación. El [ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA o de LA APLICACIÓN] puede hacer clic en la sección Planificación y en "+ Añadir plantilla" arriba a la derecha para crear una nueva planificación. Tras definir el nombre para esta nueva planificación, la página a continuación se mostrará. Hacer clic en "Día de la semana" permitirá seleccionar días de la semana (lunes, martes, etc.); "Hora" permitirá definir la hora. Tras hacer clic en "Añadir", la planificación se actualizará con los días/horas previamente seleccionados. Vea la figura 14.
	 Paso 8 - Gestión del vehículo El [ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA o de LA COMPAÑÍA] puede hacer clic en la sección Vehículos a la izquierda y Crear vehículo en la esquina superior derecha (vea figura 15) Descripción del campo / Casillas de verificación: Los campos obligatorios se muestran con un *** "Selector de funcionalidad": solo disponible si la empresa tiene acceso al sistema Checklist Y Connect. De lo contrario, esta barra estará oculta. Al marcar Checklist, la función de Checklist estará disponible para este vehículo y solo se mostrarán los campos relacionados con la Checklist; al marcar "Conexión al panel de control", se mostrarán los campos relacionados con Connect. Se puede subir una "imagen" del vehículo "Nombre" = campo libre para el nombre del vehículo/Id "Tipo de vehículo" = a escoger entre los tipos de vehículos existentes en la empresa (recordatorio: así es como el vehículo se vincula al sistema Checklist) "Modo actual" = no usado/no modificar "Estado actual" = no usado/no modificar "Estado actual" = no usado/no modificar "Ilanificación" - campo opcional: si no se selecciona una planificación, la checklist deberá completarse 8 horas después de la última checklist exitosa completada (al siguiente encendido/apagado por llave) si se selecciona una planificación, la checklist deberá ser completada en el vehículo Identificador del dispositivo: requerido para que la checklist funcione en una pantalla inteligente = Número de serie de la pantalla inteligente = Número de serie de la pantalla inteligente = Número de serie de la pantalla inteligente en cácuso por código pin o no. Si se activa mientras que "acceso por código pin o no. Si se activa mientras que "acceso por código pin o no. Si se activa mientras que "acceso por código pin o no. Si se activa mientras que "acceso por código pin o sido completarós eorper a upin para obtener el derecho a completar las preguntas de la checkl

CONFIGURACIÓN DE LA CHECKLIST BLAXTAIR - 10 | 10