

## 2.2 Installation

Exportiert am 30/10/2024

# Inhaltsverzeichnis

1	BLAXTAIR - CHECKLISTE INSTALLATION	3
1.1	Produktversionen	3
1.2	Installationsschritte	3
1.2.1	SCHRITT 1 - Installation des Smart-Displays im Fahrzeug	4
1.2.2	SCHRITT 2 - Smart-Display-Konfiguration	5
1.2.3	Schritt 3 (optional) - Smart-Display-Konfiguration - Verbindung mit BXTO	7
1.3	Schritt 4 - Optionen im Wartungsmodus	9

## **1 BLAXTAIR - CHECKLISTE INSTALLATION**



### 1.1 Versionen der Produkte

Die Blaxtair-Checkliste kann entweder installiert werden:

- **Eigenständig** : Smart Al-Display mit Halterung am Fahrzeug. Das intelligente Display ist ein Touchscreen. Es erlaubt, die Fragen zu beantworten.
- Embedded bis BXTO : Das Display von BXTO wird durch das Smart Al-Display der Checkliste ersetzt. Nach dem Ausfüllen der Checkliste schaltet das Smart-Display in die Live-Ansicht der BXT Origin-Erkennung. Die Checkliste kann auf einem vorhandenen BXTO installiert werden. Möglicherweise ist ein Software-Update erforderlich.

Die blaxtair-Checkliste benötigt eine Stromversorgung von 12-32VDC.

## 1.2 Schritte der Installation

Die Blaxtair-Checkliste erfordert Aktionen auf dem Smart Display und auf dem Checklisten-Dashboard, um funktional zu sein. Dieser Abschnitt beschreibt die Installationsschritte, die auf dem Smart-Display erforderlich sind.

Schritt	Beschreibung	Obligatorisch Oder Optional	4G oder WIFI Benötigt	Kommentare
1	Intelligente Display- Installation in Fahrzeug	Obligatorisch	No	Anschluss an 12-32VDC am Fahrzeug
2	Intelligente Display- Konfiguration	Obligatorisch	Ja	Netzwerk ist für die intelligente Anzeige obligatorisch, um Fahrzeug/ Checkliste Informationen zu erhalten
3	Verknüpfung mit BXTO	Optional	No	Muss Wartungskennwort kennen (standardmäßig 5504)
4	Smart display optional Konfiguration durch Wartungsmodus	Optional	No	Muss Wartungskennwort kennen (standardmäßig 5504) Siehe diesen Absatz für WLAN-Verbindung

# 1.2.1 SCHRITT 1 - Installation des Smart-Displays im Fahrzeug

Das intelligente Display zeigt die folgenden Kabel an:



#### Leistung/ IGN (Zündung)/ Masse :

- Cradle-Power (roter Draht) und IGN (grüner Draht) müssen an dieselbe Stromquelle angeschlossen werden. Diese Quelle muss abgeschaltet werden, wenn das Fahrzeug ausgeschaltet ist (Key/ IGN OFF), da dies sonst dazu führen könnte, dass die Fahrzeugbatterie entladen wird.
- Die Grundplatte (schwarzes Kabel) muss mit der Masse verbunden sein, die der Stromquelle entspricht.

Dieser Schritt ist obligatorisch für die eigenständige Checkliste und für die in BXT Origin eingebettete Checkliste.

Diskrete Ausgabe (optional)			
<ul> <li>Diskrete Ausgabe 1 (blauer Draht) kann verwendet werden, um mit dem Fahrzeug zu interagieren. Wird nur aktiviert, wenn:         <ul> <li>im Wartungsmodus aktiviert (bis Taste aus und Wartungsseite verlassen + Einstellungen)</li> </ul> </li> </ul>			
ODER im Dashboard auf der Fahrzeugseite aktiviert, die mit diesem Tablet verlinkt ist			
• UND			
Die Checkliste ist gültig			
ODER ein Segment, das mit dem Fahrzeug interagiert, wird beantwortet			
<ul> <li>ODER Checkliste wurde nur mit "nicht kritischen" Fragen falsch beantwortet (bis Key aus)</li> </ul>			
<ul> <li>Verbindung zu BXTO (optional)</li> <li>Wenn BXTO im Fahrzeug installiert ist, sind die folgenden 2 Verbindungen mit dem Smart-Display erforderlich:         <ul> <li>Videosignal vom CVBS-Anschluss muss mit dem Smart-Display verbunden sein Video M12-Anschluss (4-polig)</li> <li>a Diskreter Ausgang des BXTO, der so konfiguriert ist, dass er bei aktivem Alarm auf hoher Stufe ist, muss mit dem diskreten Eingang 1 des intelligenten Displays (gelber Draht) verbunden werden=&gt; DIESER SCHRITT IST OBLIGATORISCH UM DEN ALARMTON AUF DEM TABLET IM FALLE EINER ERKENNUNG MIT BXTO ZU ERHALTEN</li> </ul> </li> </ul>			
Diese Verbindung ist kritisch, wenn der Alarm nicht hörbar ist.			

Das Smart-Display muss in der Halterung arretiert werden. Wir empfehlen, die Halterung mit dem mitgelieferten Schlüssel zu sichern, um eine Demontage des Smart-Displays zu vermeiden. **Das Smart-Display ist ohne seine Halterung nicht funktionsfähig.** 

### 1.2.2 SCHRITT 2 - Smart-Display-Konfiguration

- Smart-Display muss durch Einschalten des Fahrzeugs eingeschaltet werden
- Wenn der Link f
  ür die intelligente Anzeige im Dashboard ausgef
  ührt wurde, wird die folgende Seite angezeigt, auf der Sie aufgefordert werden, die Checkliste auszuf
  üllen. Diese Seite erm
  öglicht es zu
  überpr
  üfen, ob das Fahrzeug, an dem smart display angeschlossen ist, korrekt ist

#### 2.2 Installation

Report	٥
Connected to vehicle Electric_Forklift_CLV2_001	
Warning	
Fill in checklist	
Start checklist	

Nach diesem Schritt ist für ein eigenständiges Checklistenprodukt die Installation der Checkliste auf dem Fahrzeug abgeschlossen.

Wenn Sie sich im Fall einer BXTO-eingebetteten Checkliste befinden, sind zusätzliche Schritte erforderlich. Siehe die nächsten Absätze.

w	arnung Wenn das intelligente Display im Dashboard der Checkliste nicht mit einem Fahrzeug verknüpft wurde (siehe 2.3.1 - Konfiguration der Checkliste => Schritt zur
	Fahrzeugverwaltung), wird eine Fehlermeldung angezeigt, die besagt, dass dieser Link ausgeführt werden muss:
	(Das Bild unten ist nur für filsutration - Text ist falsch und wird in einer zukunftigen Software-Version geändert)

Vehicle "865023480069" not found. Add it to the dashboard.

# 1.2.3 Schritt 3 (optional) - Smart-Display-Konfiguration - Verbindung mit BXTO

Wenn BXTO am Fahrzeug installiert ist (siehe 1), wird die folgende Konfiguration durchgeführt

 klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen (oben rechts), um den folgenden Bildschirm anzuzeigen

← S	← Settings				
	Legal information		>		
	Terms and conditions		>		
	First step		>		
	Help and contact		>		
	Maintenance		٥		

- klicken Sie auf "Wartung"
- Geben Sie das Kennwort **5504** (Standardkennwort) ein, um auf den folgenden Bildschirm zu gelangen:

Enable Blaxtair Camera launch	
Wi-Fi configuration	>
Pin code for configuration mode	>
Unlocking the vehicle	>
Factory reset	ç

Um den Start von BXTO zu aktivieren, sobald die Checkliste validiert ist, klicken Sie auf "Blaxtair Camera Launch aktivieren". Durch Ankreuzen dieser Option:

- Das BXTO-Video wird automatisch 10 Sekunden nach erfolgreicher Checkliste angezeigt
- BXTO-Video kann 10 Sekunden nach dem Drücken der "Kamera öffnen"-Taste auf der Smart-Display-Startseite angezeigt werden.

Diese "open camera" Taste kann z.B. an einem defekten Fahrzeug verwendet werden, um von dem BXTO-Schutz zu profitieren.

Wartungsseite muss vor dem Ausschalten des Systems/ Fahrzeugs verlassen werden. Andernfalls bleibt die Wartungsseite geöffnet/ zugänglich, wenn das System wieder eingeschaltet wird

#### 2.2 Installation

	Report	\$
Connected to vehicle Electric_Forklift_CLV2_001		
Warning		
Fill in checklist		
	Start checklist	
	Open camera	

Nach diesem Schritt ist die Checkliste bereit für die Verwendung am Fahrzeug.

## 1.3 Schritt 4 - Optionen im Wartungsmodus

Erinnerung : Die folgende Seite kann aufgerufen werden, indem man auf der Einstellungsseite auf "Wartung" klickt und das entsprechende Passwort eingibt.

← Maintenance	
Enable Blaxtair Camera launch	
Wi-Fi configuration	>
Pin code for configuration mode	>
Unlocking the vehicle	>
Factory reset	2

· Zugriff auf die Seriennummer des Smart-Displays (unten auf der Seite angezeigt)

- "Blaxtair-Kamera starten" aktivieren: siehe Schritt 3
- Wi-fi Konfiguration ermöglicht die Auswahl eines Wi-fi Netzwerks, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll - dies ist nützlich für Bereiche mit geringer/ keine 4G Abdeckung oder für System Software Update

← Wi-Fi		Reload
No connected network found		
List of available networks		
Livebox-broumkyu	ę	
swee	ę	
Bbox-534F870C	ନ୍	
Bbox-B4A6D0F3	ę	
Livebox-FF0C	Ŕ	

- Pin-Code für den Konfigurationsmodus : ermöglicht das Ändern des Standardkennworts, um in den Wartungsmodus zu gelangen
- Ändern des Ausgangszustands : Erzwingt einen diskreten Ausgang in einen hohen Zustand (um die Fahrzeugbeschränkungen zu deaktivieren, falls vorhanden). Dies ermöglicht es, den Zustand des diskreten Ausgangs manuell von Low auf High zu ändern.
- Werkseinstellung : leert den Speicher des Smart-Displays im Speicher gespeicherte Berichte. Dies kann verwendet werden, um die Verbindung mit dem Dashboard zu zwingen, Änderungen zu berücksichtigen (zum Beispiel nach der Aktivierung der pincode-Funktion)

Wartungsseite muss vor dem Ausschalten des Systems/ Fahrzeugs

Andernfalls bleibt die Wartungsseite geöffnet/ zugänglich, wenn das System wieder eingeschaltet wird