

## 2.3 Konfiguration

Exportiert am 30/10/2024

# Inhaltsverzeichnis

1	BLAXTAIR - CHECKLISTE KONFIGURATION	.3
1.1	Definitionen	.3
1.2	Schritte zur Konfiguration	.4

### **1 BLAXTAIR - CHECKLISTE KONFIGURATION**



### 1.1 Definitionen

#### 2.2 Installation

Die Blaxtair-Checkliste kann entweder installiert werden:

- **Eigenständig**: Smart Al-Display mit Halterung am Fahrzeug. Das intelligente Display ist ein Touchscreen. Es erlaubt, die Fragen zu beantworten.
- Embedded bis BXTO : Das Display von BXTO wird durch das Smart Al-Display der Checkliste ersetzt. Nach dem Ausfüllen der Checkliste schaltet das intelligente Display in die Live-Ansicht der BXT Origin-Erkennung. Die Checkliste kann auf einem vorhandenen BXTO installiert werden. Möglicherweise ist ein Software-Update erforderlich.

Die blaxtair-Checkliste benötigt eine Stromversorgung von 12-32VDC.

### 1.2 Schritte zur Konfiguration

Die Blaxtair-Checkliste erfordert Aktionen auf dem Smart Display und auf dem Checklisten-Dashboard, um funktional zu sein. Dieser Absatz stellt die erforderlichen Konfigurationsschritte auf dem Checkliste-Dashboard dar.

#### Zugang zum Portal Link: https://connect.blaxtair.com/

Schri tt	Beschreibung	Obligatorisch Oder Optional	Zu erledigen bis	Comment
1	Gründung/ erste Firma Unternehmensl eitung Erschaff	Obligatorisch	App Admin oder Unternehmen Admin + Validierung durch	ermöglicht den Zugang dashboard
2	Erstellung des ersten Treibers	Obligatorisch	App-Administrator App Admin oder Unternehmen Admin	mindestens ein Benutzer darf die Checkliste ausfüllen
3	<u>Segmenterstellung</u>	Optional, aber empfohlen	App Admin oder Unternehmen Admin	Fragen in der Checkliste sortieren
4	Fragen zur Erstellung	<b>Obligatorisch</b> (außer Vorlagenfragen verwendet werden)	App Admin oder Unternehmen Admin	Fragen für den Fahrer
5	Erstellung der Checkliste	<b>Obligatorisch</b> (außer Die Checkliste-Vorlage ist verwendet)	App Admin oder Unternehmen Admin	
6	Erster Fahrzeugtyp Erschaff ung	Obligatorisch	App Admin oder Unternehmen Admin	ein Typ der Prüfliste ist mit einem Fahrzeugtyp verknüpft
7	Erstellung der ersten Planung	Optional	App Admin oder Unternehmen Admin	Tage/Zeit, zu der die Checkliste vom Fahrer ausgefüllt werden muss
8	Erster Fahrzeugtyp Erschaff ung	Obligatorisch	App Admin oder Unternehmen Admin	ein Fahrzeug eines Fahrzeugtyps

Die Schritte sind in den folgenden Absätzen detailliert:



1 Abbildung 1: Kontoanmeldeansic ht



2 Abbildung 2 -Dashboard-Startseite

■ SLAXTAIR.

Indicators

KPI - Checklists

Questions

Questions

Checklists

Segments

Plannings

Reports

Organisation

Companies

Users

Vehicle types

Ahbildui Vehicles

und Organisationsmenüs

# Schritt 1 - Erstellung eines Unternehmens- und Unternehmensadmin-Kontos

Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein [UNTERNEHMEN-ADMIN] Y376-Konto zu erstellen.

- Fall 1: das Unternehmen existiert nicht in der Datenbank von Arcure
  - Sein Konto kann vom Arcure-App-Administrator erstellt werden, nachdem das Unternehmen erstellt wurde
  - oder der Benutzer kann sich anmelden
  - Fall 2: das Unternehmen existiert bereits in der Arcure-Datenbank
    - sein Konto kann von Arcure App Admin erstellt werden
    - oder von einem anderen Firmen-Admin im Dashboard Anmeldung ist nicht möglich (eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn ein Benutzer versucht, ein Konto bei einer bereits bestehenden Firma zu erstellen)

In allen Fällen , nach der Genehmigung erhält der neue Benutzer eine E-Mail mit einem Link zur Erstellung eines Passworts.

Beispiel für die Kontoerstellung Anmeldeseite in Abbildung 1 rechts.

[UNTERNEHMEN-ADMIN] erhält Zugriff auf das DashboardHOMEPAGEund wird in der Lage sein;

- Benutzer erstellen,
- Fahrzeugtypen,
- Fahrzeuge,
- Fragen,
- Checklisten,
- Planung ,
- Segmente
- · Visualisieren Sie Kpis und analysieren Sie Berichte.

Es gibt 3 Abschnitte auf der linken Seite:

- KPI : zeigt die Seite des Key Performance Indicatoran
- <u>Checklisten :</u>
  - Fragen Unterabschnitt: Visualisieren/ Erstellen/ Ändern/ Löschen von Fragen, die in den Checklistenverwendet werden können
  - Checklisten Unterabschnitt: Visualisieren/erstellen/ändern/löschen Checkliste, Fragen auswählen, mit Segment verknüpfen (optional), Bestellen (optional), Min/Max-Zeit für die Beantwortung der vollständigen Checkliste
  - Unterabschnitt Segmente (optional, aber empfohlen): Visualisieren/Erstellen/Ändern/Löschen von Segmenten, definieren ob das Segment eine Interaktion mit dem Fahrzeugauslösen soll oder nicht
  - Planungsunterabschnitt : Visualisieren/Erstellen/Ändern der Planung für die Checkliste, die den Fahrern zur Verfügung gestellt wird
  - Reports UnterabschnittW601: Zugriff auf alle ausgefüllten Checklisten

#### Organisation:

- Unternehmen: Visualisieren Sie alle Unternehmen (nur für Arcure-App-Admin) oder Ihr Unternehmen
- Benutzer : Benutzer visualisieren/erstellen/ändern, ihre Rolle und ihren Status
- Fahrzeugtypen : Visualisieren/Erstellen/Ändern von Fahrzeugtypen, Link
- Fahrzeuge : Fahrzeuge visualisieren/erstellen/ändern

n con	Schritt 2 - Erste Treibererstellung			
Non and a second	[UNTERNEHMEN oder APP-ADMIN]] klickt auf den linken "Users" Abschnitt und dann auf den rechten oberen Bereich, um ein[FAHRER]Konto hinzuzufügen. Siehe Abbildung 4.			
4 Abbildung 4: Erstelle den ersten	Pflichtfelder werden mit einem "*" gekennzeichnet. Die Pflichtfelder hängen von der gewählten Rolle ab.			
Treiber	<ul> <li>"Benutzername (ID)" ist optional. Es wird nur im Dashboard-Abschnitt "Benutzer" angezeigt. Es wird nicht im Smart-Display angezeigt.</li> <li>"Telefonnummer"/ "E-Mail" : Wenn die Rolle "Fahrer" ausgewählt ist, sind Telefon und E-Mail nicht obligatorisch. Wenn ausgefüllt, kann der PIN-Code des Fahrers an den Fahrer gesendet werden, indem das SMS-Symbol oder das E-Mail-Symbol gedrückt wird. Der Fahrer muss gespeichert und freigegeben werden, um ihm einen Pincode zuzusenden.</li> </ul>			
	Piacode 🔎 🖾 🔿			
	• "Polle" ·			
	App-Admin (nur verfügbar, wenn als Arcure-App-Admin verbunden)			
	<ul> <li>Unternehmen Admin: wird f ür einen Unternehmensadministrator verwendet, der die Checkliste und das Dashboard verwaltet</li> </ul>			
	<ul> <li>Unternehmen Admin (checklist): f ür einen Company Admin, der nur die Checkliste verwaltet</li> </ul>			
	<ul> <li>Unternehmen Admin (Dashboard): f ür einen Unternehmensadministrator, der nur das Dashboard verwaltet</li> </ul>			
	<ul> <li>Installer : Installateur von Smart-Displays am Fahrzeug - VORERST NICHT ZU VERWENDEN</li> </ul>			
	Fahrer : Benutzer der Checkliste auf Fahrzeugen - kein Zugriff auf das Dashboard			
	Die folgenden Funktionen sind nur für ARCURE APP ADMIN verfügbar			
	"Status" - nur für Arcure APP Admin verfügbar			
	<ul> <li>zur Genehmigung: Wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für später zu erteilen - die Zustimmung kann direkt auf der Seite "Benutzer" erfolgen</li> <li>approved : wird verwendet, um die sofortige Genehmigung des Benutzers zu erhalten - dies sendet automatisch eine Einladungs-E-Mail, wenn die Rolle Web-Zugriff gewährt (alle Rollen außer Treiber)</li> </ul>			
	gesperrt: Wird verwendet, um den Zugriff des Benutzers zu widerrufen			
	<ul> <li>"Unternehmen" ist nur verfügbar, wenn als Arcure-App-Admin verbunden. Andernfalls ist die Firma automatisch diejenige des Unternehmens-Admins, der den Benutzererstellt</li> </ul>			





	Schritt 7 - Planungsmanagement (OPTIONAL)
Abbildung 14: Planung Definition	Die Planung ist optional. Wenn nicht verwendet, muss die Checkliste 8 Stunden nach der letzten erfolgreichen Checkliste ausgefüllt werden + nächster Schlüssel aus/ Schlüssel an. Wenn die Planung verwendet wird, muss die Checkliste am Tag/ der Zeit ausgefüllt werden, die in der Planung angegeben ist. <b>[UNTERNEHMEN oder App ADMIN]</b> können auf den Planungsbereich und "+ Vorlage hinzufügen" oben rechts klicken, um eine neue Planung zu erstellen. Nach der Definition des Namens für diese neue Planung wird die folgende Seite angezeigt. Klicken auf "Wochentag" ermöglicht die Auswahl der Wochentage (Montag, Dienstag usw.); "Hour" wird es erlauben, die Zeit zu definieren. Nach dem Klicken auf "Hinzufügen" wird die Planung mit den zuvor ausgewählten Tagen/Uhrzeiten aktualisiert. Siehe Abb. 14.
	Schritt 8 - Fahrzeugmanagement
A construction of a constructi	[UNTERNEHMEN oder App-ADMIN] kann auf Fahrzeuge links und Fahrzeug erstellen oben rechts klicken. (siehe Abb. 15)
tope a	Beschreibung des Feldes/ Kontrollkastchen :
	"Funktionalitäts-Selektor"()121: nur verfügbar, wenn das Unternehmen Zugriff auf die
15 Abbildung 15: Fahrzeugerstellung	<ul> <li>Checkliste UND Verbindung hat. Andernfalls wird dieser Balken maskiert. Durch Ankreuzen der Checkliste wird die Checkliste-Funktion für dieses Fahrzeug verfügbar und nur die Felder, die mit der Checkliste in Verbindung stehen, werden angezeigt; durch Ankreuzen von "Dashboard verbinden", die Felder im Zusammenhang mit Connect werden angezeigt.</li> <li>"Bild" des Fahrzeugs kann hochgeladen werden</li> </ul>
	"Name" = freies Feld für Fahrzeugname/ Id
	<ul> <li>"Fahrzeugtyp" = unter den im Unternehmen vorhandenen Fahrzeugtypen auszuwahlen (Erinnerung - so wird das Fahrzeug mit einer Checkliste verknüpft)</li> <li>"Ist-Modus" = Nicht verwendet/ nicht modifiziert</li> </ul>
	"Ist-Status" = Nicht verwendet/ nicht modifiziert
	"Planung" - optionales Feld :
	<ul> <li>Wenn keine Planung ausgewählt ist, muss die Checkliste 8 Stunden nach der letzten erfolgreichen Checkliste ausgefüllt werden (bei der nächsten Taste aus/ Taste an)</li> <li>Wenn die Planung ausgewählt wird, muss die Checkliste an jedem in der Planung</li> </ul>
	angegebenen Tag/ Zeit ausgefüllt werden
	Geratekennung - erforderlich für die Checkliste, um auf einem Smart-Display zu arbeiten =     Seriennummer des im Fahrzeug installierten Smart-Displays
	• Zugriff per Pincode: aktiviert den Pincode-Zugriff oder nicht. Wenn aktiviert, während "access by checklist" nicht ist, wird bei jedem Systemstart der Pincode angefordert (Key off/ Key on) und fungiert als eine Funktion für die Steuerung des Zugriffs.
	Zugriff per Checkliste: aktiviert die Checkliste oder nicht.
	Wenn Access by pincode UND Access by checklist aktiviert sind, muss der Fahrer seinen Pincode
	<ul> <li>Steuerung des diskreten Ausgangs: ermöglicht dem System, einen diskreten Ausgang zu aktivieren, wenn die Checkliste/der Pincode korrekt ausgefüllt wurden. Kann mit dem Fahrzeug verbunden werden, um mit dem Fahrzeug zu interagieren. Ein aktivierter Ausgang wird eine hohe Spannung (ähnlich der Eingangsspannung des intelligenten Displays) anwenden, begrenzt auf max. 200mA.</li> </ul>
	Diese Option wird nicht aktiviert, wenn sie nicht am Fahrzeug verwendet wird. Dies könnte zu einer Abkürzung zwischen dem diskreten Ausgang und dem Boden führen.