

Verfahren zur Aktualisierung der Software des Smart Screens



Video-Tutorial

METHODE

Über die Blaxtair-App

Voraussetzungen: Blaxtair-App auf Ihrem Smartphone (Android, iOS) + Blaxtair-Konto
Für die **Zoning-Funktion** ist für die Kamera die **Version 2.2rc3 oder höher** und für den Smart-Bildschirm die **Version v3.1.3 oder höher** erforderlich.


- 1 Tippen Sie in der Blaxtair-App auf Ihrem Smartphone oben rechts auf „...“.



- 2 Wählen Sie „Update“ aus.




- 3 Wählen Sie „BXT5“ aus und laden Sie **anschließend die gewünschte Version lokal herunter**.



Sie müssen einen neuen Ordner erstellen, um die Datei zu speichern.

- 4 Tippen Sie auf **dem Blaxtair-Bildschirm** auf:
Einstellungen > Daten herunterladen > Code 1235.



Fortsetzung des Verfahrens auf der Rückseite: Schritte 5 bis 8.

Verfahren zur Aktualisierung der Software des Smart Screens



Video-Tutorial


METHODE

Über die Blaxtair-App — Fortsetzung


- 5** Auf dem Smartphone:
Öffnen Sie die App und scannen Sie den auf dem Blaxtair-Bildschirm angezeigten QR-Code.




- 6** Wählen Sie „Software-Update auswählen“.



- 7** Wählen Sie „Tablet aktualisieren“. Wählen Sie anschließend die zuvor heruntergeladene Datei im Ordner auf Ihrem Smartphone aus, um das Update zu starten.



- 8** Tippen Sie auf dem Tablet auf „INSTALLIEREN“. Die Installation wird gestartet.



Das Smartphone kann getrennt werden, sobald die Installation gestartet wurde.

Lassen Sie das System bis zum Ende der Installation eingeschaltet.

Das System startet nach Abschluss der Installation automatisch neu.

Es wird empfohlen, das Fahrzeug nach Abschluss der Installation aus- und wieder einzuschalten. Überprüfen Sie anschließend die Softwareversion unter „Systeminformationen“.